端末情報

端末情報

ソフトウェア更新

本機のソフトウェアをバージョンアップする

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → 更新を開始する → ネットワークを利用して更新 / SDカードを利用して更新 → 画面の指示に従って操作

新しいバージョンのソフトウェアがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → 更新の確認

ソフトウェアの更新を定期的に自動で確認するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → 更新を定期的に確認する

・更新を定期的に確認する をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

Wi-Fiを利用して自動的に更新ファイルをダウンロードするかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → 自動ダウンロード

・自動ダウンロード をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・更新ファイルの確認とダウンロードは、Wi-Fiでのみ行われます。自動ダウンロードを設定するときには、Wi-Fiに接続できることを確認してください。

MEDIAS NAVI

MEDIAS NAVIからの更新通知を受けるように設定する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → MEDIAS NAVI

・MEDIAS NAVI をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → 端末の状態

電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → 電池使用量 → 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → 法的情報 → 項目をタップ

モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

ファームウェアバージョン

ファームウェアバージョンバージョンを確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報

・ファームウェアバージョンは、「ファームウェアバージョン」欄の下部に表示されます。

ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。